



家庭用『雑草切鎌(ざっそうきりかま)』

(角度付片刃) 右手用 型式: AD-992

(両刃) 左利き兼用 型式: AD-989

共通取扱説明書

製造販売元: 株式会社相田合同工場

- この説明書には拡大損害が予想される事項には△、禁止行為には⊘、特に良く読んでいただきたい事項には❗マークを、またよく読んで参考にしていただきたい事項には⊕を付けて表示しています。
- 第三者に譲渡・貸与される場合も、この説明書を必ず添付してください。
- この説明書は保証書を兼用しています。大切に保管してください。
- 当商品に関するお問い合わせは、お買い求めの販売店もしくは当社(裏面記載)にご連絡ください。

この度は、「雑草切鎌」をお買い求めいただきありがとうございます。この商品は従来の草刈鎌では刈りにくいブロック塀などの立ち上がりや目地(めじ)に生えた雑草の刈り取り作業などに適した鎌です。ご使用前にはこの説明書をよく読んで、正しく安全にお使いください。

■ご使用前に

よく読んで正しく安全にご使用ください。

⚠ **注意** ケガや器具損傷の原因となります。

- 刃先を素手で直接触らないでください。
- 子供の遊び道具にしないでください。
- 火気に近づけないでください。
- 振り回さないでください。
- 本書記載以外の用途では使用しないでください。



◇使用前の準備


- 使用前に刃こぼれやガタツキなどが無い事を確認してからお使いください。



異常を感じた場合は使用を中止し、当社またはお買い求めの販売店にご連絡ください。そのまま使用すると、ケガや器具損傷などの原因となります。



- 刃あてカバーのボタンを外し、カバーをとります。〈図1〉






■鎌(かま)の持ち方

利き手で柄をしっかり握ります。〈図2〉

安全上のお知らせ

この商品の期待寿命は3年です。詳しくは保証規定(裏面)をお読みください。

【各部の名称】



◇使い方

●使い方 -1

(ブロック塀などの立ち上がりや目地などに生えている雑草を取る場合)

- ・刃先を根元に差し込み刈り取ります。〈図3〉
- ・そぎ取るように刈り取ります。〈図4〉

●使い方 -2 〈図5〉

(通常の草刈鎌と同じように使う場合)

1. 片手で雑草をつかみます。
2. 刃先を雑草の根元(土中)に差し込み刈り取ります。

! **注意** ケガや器具損傷の原因となります。

雑草以外には使用しないでください。



◇お手入れ方法

1. 使用後は、刃・柄の水分や汚れを布でよく拭き取ります。
2. しつこい汚れは、薄めた中性洗剤に浸した布を固くしぼって拭き取ります。
3. その後、洗剤分等を乾いた布でよく拭きとり、さび止め油やミシン油等を刃部全体に塗ります。
4. 刃あてカバーを付け、ボタンを留めます。

サビを防ぐために、定期的なさび止め油またはミシン油等を刃部全体に塗ってください。

◇保管方法

■長期間使用しない場合

- お手入れ方法に従った後、カバー、布などで刃全体を覆って冷暗所などにて保管してください。

◇トラブルシューティング

Q: 刃部が抜け落ちてしまいます。

Q: 刃先が欠け、思うように切れなくなった。

A: 当社またはお買い求めの販売店にご連絡いただき修理などのメンテナンスを行なってからご使用ください。

! 異常を感じた場合は、使用を中止し、当社またはお買い求めの販売店にご連絡ください。そのまま使用すると、ケガや器具損傷などの原因となります。

保証規定

この規定は、当該製品お買い上げ後6ヶ月以内であれば、本書記載の正常な使用において下記の免責事項を除き無償にて修理または交換をお約束するものです。

- (1) 本書記載以外の使用や禁止行為などに起因 (5) リサイクル業者や使用者などによる再販するもの。 など、当社の責任範囲を超える場合など。
- (2) 火災、地震、水害などの天災地変ならびに事故 (6) 日本国外での使用。 等外部要因に起因するもの。 (7) 当社もしくは当社の指定した修理事業
- (3) お買い上げ後の落下、輸送による故障や損傷。 者以外による修理など。
- (4) 使用による外観や本体各部の消耗およびキズ (8) 本書の提示のない場合。 など。 (9) 消耗品：柄、刃あてカバーなど。


この製品の寿命について

この製品は下記の条件で寿命を設定しています。


■期待寿命3年:(本書記載の使用状況下で、設定された適切な当該製品の寿命です)

製造販売元 **株式会社相田合同工場** 電話: 0256-33-0192
〒955-0044 新潟県三条市田島1丁目7-4 FAX: 0256-34-2990



〈図3〉



〈図4〉



〈図5〉



! **注意**

シンナーベンジンなどは使用できません。



仕様

品名: 家庭用 「雑草切鎌 (角度付片刃) 右手用」
「雑草切鎌 (両刃) 左利き兼用」

型式: AD-992 (角度付片刃)、AD-989 (両刃)

用途: 雑草取り・除草

材質: S50C (刃部)

自然木カラーニス仕上げ (柄部)

スチール (桂)

重量: 約 110g (角度付片刃・両刃)

寸法: (角度付片刃)

約 295mm (長さ) × 約 95mm (幅)

(両刃)

約 315mm (長さ) × 約 95mm (幅)

日本製

※上記仕様などは改良のため、予告なく変更する場合があります。

e-mail: godos-info@kuwaya.com

URL: <http://www.kuwaya.com/>

鋤修理・レンタル: <http://kuwaya.web3plus.net/>

09080001